

MA VIE

Fiche technique (option voyage en voiture)

Matériel :

Nous amenons un écran de projection sur pied de 2,50 m de large qui sera disposé sur scène (quart lointain-jardin).

Nous fournissons également le projecteur de diapositives et sa table de projection, également disposés sur scène (au centre).

A la fin du spectacle nous offrons le champagne aux spectateurs.

Nous amenons les bouteilles mais il faudra prévoir **des plateaux et des verres** en nombre suffisant et **un réfrigérateur** ou glacière à proximité (dans les loges par exemple).

Eclairage :

Peu importe le type d'appareils.

L'ensemble de l'espace scénique est éclairé, à l'exception de la zone de l'écran.

Dans une salle traditionnelle on prévoira un plein feu (2 à 3 rangs de face, 1 rang de contre-jour) débordant sur les murs mais épargnant le quart *lointain-jardin* (zone de l'écran).

Trois points spécifiques :

- un tableau de 1m50 par 40cm, disposé en fond de scène, est soutenu par **une découpe**.
- un petit tableau de 30 x 30 cm, sur un des murs latéraux est soutenu par **une découpe**.
- une douche (**découpe ou PC**) dans l'angle lointain cour

La majeure partie du spectacle a lieu dans cet éclairage immuable.

Seul les dernières minutes se déroulent dans une autre ambiance : la même, en plus faible à laquelle viennent s'ajouter quelques effets de fête tels que boule disco, guirlande clignotante et décorations de Noël. Nous fournissons ces appareils mais prévoir le **projecteur (découpe ou BT)** pour éclairer la boule disco.

Son :

Il s'agit d'un karaoké sans l'image. Nous fournissons le « mixeur ».

Mais le dispositif requiert :

Un lecteur cd en amont avec fonction « auto-pause »

Deux micros voix (type SM58 par exemple) avec adaptateurs jack pour branchement au mixeur

Une boîte de direct en sortie du mixer

Une diffusion en façade (gauche droite)

Une enceinte pour le retour

Récapitulation :

Matériel :

des plateaux et des verres en nombre suffisant.
un réfrigérateur

Eclairage :

3 découpes.
Un projecteur (découpe ou BT) pour éclairer la boule disco.

Son :

Un lecteur cd en amont avec fonction « auto-pause »
Deux micros voix
Une boîte de direct
Deux enceintes de diffusion
Une enceinte pour le retour

Pour toutes questions ou réponses n'hésitez pas à appeler :
Pascale MURTIN ou François HIFFLER
Au 00 33 (0)1 53 61 26 87
(0)6 71 41 35 71